

## SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA TERMINAŁA ONT



Urządzenie 716GE jest zaawansowaną wersją modułu końcowego sieci dostępczej wykonanej w technice GPON. Ze względu na transmisję opartą o medium światłowodowe, wszelkie prace służące instalacji oraz konfiguracji urządzenia muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony, wykwalifikowany personel oddelegowany przez Operatora. Moduł przeznaczony do instalacji wewnątrzbudynkowej.

Podczas użytkowania należy zachować szczególną ostrożność. Wykorzystywane w dziedzinie światłowodowej, źródło światła w bezpośrednim kontakcie z okiem może powodować jego trwałe uszkodzenie.

**UWAGA!** Zakazuje się patrzenia w złącze światłowodowe, wypinania kabla światłowodowego z gniazda i urządzenia, używania uszkodzonego urządzenia, kierowania promienia laserowego w kierunku oczu, skóry, przedmiotów, zrywania plomb zabezpieczających z urządzenia, użytkowania terminala na zewnątrz, utrzymywania terminala w wysokiej wilgotności i temperaturze, zaginania i ciągnięcia przewodu światłowodowego.

W przypadku uszkodzenia urządzenia należy niezwłocznie zawiadomić Operatora. W przypadku burzy lub planowanych wyłączeń prądu należy odłączyć urządzenie od sieci zasilającej.

Niestosowanie się do instrukcji skutkuje utratą gwarancji oraz karami finansowymi (Cennik FTTH). Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego użytkowania.



